


Ваш HTC HD mini
Краткое справочное
руководство



Прежде чем что-либо сделать, пожалуйста, прочтите это

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор в вашем телефоне еще не заряжался. Во время зарядки телефона ни в коем случае не извлекайте аккумулятор. Это может повредить ваш телефон. Также не пытайтесь разобрать телефон. (В этом случае ваша гарантия может стать недействительной.)

Обдуманно выбирайте тарифный план

Ваш телефон может очень быстро расходовать большой объем интернет-трафика. Перед использованием телефона мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться у вашего оператора мобильной связи о тарифах на передачу данных. Если у вас обычный тарифный план, расходы могут существенно возрасти. Переход на тарифный план с фиксированной оплатой может оказаться намного выгоднее.

Помните о законах, защищающих частную жизнь граждан

В некоторых странах действуют строгие законы о том, как и где вы можете записывать телефонные разговоры. К примеру, возможно, вам придется оповестить собеседника, с которым вы разговариваете, прежде чем начать запись. Прежде чем использовать функцию записи вашего телефона, рекомендуется осведомиться о таких законах в стране вашего проживания.

В заключение несколько важных слов от нашего юридического отдела

(ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ)

В максимально разрешенной действующим законом степени компания НТС или аффилированные с ней компании ни при каких обстоятельствах не будут нести перед вами, любым пользователем или какой-либо третьей стороной ответственность за любые косвенные, фактические, вытекающие, случайные или штрафные убытки любого рода на основании контракта, гражданского правонарушения или на иных основаниях, в том числе, без ограничений, за телесные повреждения, потерю дохода, потерю репутации, упущенные коммерческие возможности, утрату данных и/или потерю прибыли, независимо от того, можно ли было предвидеть возможность таких убытков, и была ли компания НТС либо аффилированные с ней компании уведомлены о возможности их возникновения. Кроме того, общая сумма ответственности компании НТС или аффилированных с ней компаний ни при каких обстоятельствах не превысит сумму, полученную от вас, независимо от правовой основы предъявленного иска. Вышесказанное не относится к законным правам, в которых не может быть отказано.

Данное краткое справочное руководство поможет вам начать работу с телефоном. В данном руководстве мы используем следующие символы для отображения важной или полезной информации:



Примечания



Важная информация



Советы



Меры предосторожности

Для получения полного руководства пользователя и других полезных источников посетите веб-сайт поддержки компании HTC по адресу: www.htc.com/support.

Содержание


1. Состав комплекта поставки	4
2. Знакомство с телефоном	4
3. Перед включением телефона	5
4. Начало работы	7
5. Экран "Пуск"	7
6. Экран "Блокировка"	8
7. Добавление контактов в телефон	8
8. Сенсорный интерфейс HTC Sense	10
9. Подключение к Интернету	16
10. Сообщения	18
11. Использование камеры	20
12. Обмен фотографиями и видеозаписями	22
13. Управление беспроводной связью телефона	25
14. Синхронизация с компьютером	26
15. Восстановление заводских настроек	27
16. Советы по устранению неполадок	28

1. Состав комплекта поставки


Внутри коробки вы найдете следующее:

- Телефон
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Стереогарнитура с разъемом 3,5 мм
- Сетевой адаптер питания
- Это краткое справочное руководство

2. Знакомство с телефоном




3. Перед включением телефона




1 Снятие задней крышки

1. Крепко держите телефон лицевой панелью к себе.
2. Нажмите пальцем на динамик и подцепите заднюю крышку за паз наверху панели.
3. Когда задняя крышка отсоединится от телефона, снимите ее.




2 Установка SIM-карты

1. Вставьте SIM-карту позолоченными контактами вниз, чтобы скошенный уголок был обращен наружу отсека.
2. Задвиньте SIM-карту до упора в гнездо.




3 Установка аккумулятора

1. Установите аккумулятор выступающими медными контактами в телефон. При установке аккумулятора медные контакты должны располагаться справа.
2. Нажмите на аккумулятор, чтобы установить его.



4 Вставка карты microSD

1. Вставьте карту microSD (не входит в комплект) в гнездо позолоченными контактами вниз.
2. Прижмите ее до щелчка.




5 Установка на место задней крышки.

1. Вставьте выступы в задней крышке в пазы в нижней панели телефона.
2. Прижимайте заднюю крышку, пока она не защелкнется на месте.



Для правильной работы антенны необходимо установить заднюю крышку.



6 Зарядка аккумулятора

1. Подключите сетевой адаптер к разъему USB в нижней части вашего телефона.
2. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора. Полная зарядка аккумулятора занимает около трех часов.



Если к адаптеру переменного тока, входящему в комплект телефона, прилагаются взаимозаменяемые разъемы, перед зарядкой аккумулятора необходимо подсоединить разъем к адаптеру переменного тока.


После установки SIM-карты, аккумулятора, карты памяти microSD и после зарядки аккумулятора телефон готов к первому включению. Включите телефон, нажав кнопку ПИТАНИЕ.


Прочтите это руководство для ознакомления с возможностями вашего телефона.

4. Начало работы

При первом включении на экране телефона появятся обучающие программы и указания по настройке ваших учетных записей эл. почты и любимых социальных сетей. Следуя указаниям на экране, выполните настройку, либо пропустите эту процедуру, чтобы выполнить ее позже: нажав кнопку ПУСК и затем выбрав Настройка.

5. Экран “Пуск”



Нажмите кнопку ПУСК () на телефоне, чтобы открыть экран “Пуск”.

С экрана “Пуск” можно получить доступ к основным функциям и программам вашего телефона.

6. Экран “Блокировка”

Экран “Блокировка” отображается, если телефон заблокирован. Это предотвращает срабатывание телефона при случайном касании сенсорного экрана или нажатии кнопок.

Телефон автоматически блокируется при отключении экрана (автоматическом или нажатием кнопки ПИТАНИЕ) и переходит в спящий режим.

Если отображается экран “Блокировка”, проведите по **строке блокировки** вниз, чтобы разблокировать телефон.

Об экране “Блокировка” см. в главе “Приступая к работе” Руководства пользователя в формате PDF.




7. Добавление контактов в телефон

Добавлять контакты в телефон можно несколькими способами.

Создание новых контактов

В телефоне вы можете создавать новые контакты и вводить их телефонные номера, адреса эл. почты и другие сведения.

1. На Начальном экране перейдите на вкладку **Люди**, выберите **Все контакты** и нажмите **Создать**.
2. Чтобы добавить фото контакта, нажмите значок **Фото контакта** () в правом верхнем углу экрана “Карточка нового контакта”. Выберите необходимое действие: использовать фотоснимок человека с сайта Facebook или с сервера Outlook, выбрать фотоснимок из Альбомов или сделать фотоснимок человека с помощью Камеры.

3. Введите сведения о контакте в имеющихся текстовых полях. Можно также назначить контакту мелодию звонка.
4. По завершении нажмите **Готово**.



Прокрутите экран "Карточка нового контакта" вниз до конца и нажмите **Дополнительно**, чтобы ввести другие сведения о контакте.

Синхронизация контактов Outlook

Ваши контакты Outlook на компьютере или сервере Exchange (в служебной учетной записи Outlook) можно синхронизировать с контактами в телефоне. О синхронизации телефона с компьютером см. в разделе "Синхронизация с компьютером" этого руководства. О синхронизации телефона с сервером Exchange см. в Руководстве пользователя в формате PDF.

Синхронизация со службой Microsoft My Phone

Служба Microsoft® My Phone позволяет синхронизировать информацию в вашем телефоне и на защищенном паролем веб-сайте компании Microsoft. На этом сайте вы можете создать резервную копию ваших контактов, встреч календаря, фотоснимков и других данных. Подробную информацию см. в Руководстве пользователя в формате PDF.


8. Сенсорный интерфейс HTC Sense

Ваш телефон создан на базе HTC Sense™ – интуитивно понятного и органичного интерфейса, основанного на трех основных принципах: “сделай его своим”, “будь рядом” и “открой неожиданное”.

Персонализация Начального экрана

На часах Начального экрана представлена информация о времени и погоде в том месте, где вы находитесь. Кроме того, на Начальном экране отображается ваша предстоящая встреча. Нажмите соответствующий элемент, если захотите изменить местоположение для времени и погоды, обновить информацию о погоде или перейти к Календарю.

Доступ к самым нужным функциям, которые вы обычно используете, например **Люди**, **Сообщения**, **Эл. почта**, **Интернет** и т.п. без труда можно получить прямо с Начального экрана. Вкладки в нижней части Начального экрана соответствуют различным функциям телефона. Просто прижмите пальцем активную вкладку, а затем переместите палец вправо или влево к функции, которая вам необходима. Можно также напрямую нажать на нужную вкладку.



Кроме того, вы можете персонализировать Начальный экран с помощью анимированных или обычных обоев (нажав **Меню** > **Обои начального экрана**), пересортировать вкладки, а также добавить быстрые ссылки на самые важные для вас контакты, ваши любимые веб-сайты и приложения.

Все дело в людях

Сделать так, чтобы самые важные для вас люди были к вам ближе – вот главное назначение вашего телефона.

Разместите контакты, с которыми вы часто общаетесь, впереди на вкладке **Люди** Начального экрана. Просто нажмите фото контакта, чтобы быстро позвонить ему или создать новое сообщение для отправки этому контакту.

Поскольку в вашем телефоне текстовые и мультимедийные сообщения, беседы по эл. почте и журналы телефонных переговоров с контактом размещены в одном месте, вы сразу увидите всю историю общения с этим человеком.


Ваш телефон также держит вас в курсе событий в ваших социальных кругах, плавно интегрируя информацию Facebook в личные сведения сохраненных вами контактов.

Вы можете мгновенно посмотреть, чем они занимаются, и узнать, появились ли у них новые фотоснимки или другие обновления. И что более важно, вы всегда будете знать об их днях рождения и других важных событиях.

Отправлять сообщения сразу нескольким контактам также стало легче. Перейдите на вкладку **Группы** и создайте группу выбранных контактов, так чтобы вы могли легко отправлять текстовые, мультимедийные сообщения или сообщения эл. почты всей группе сразу без необходимости добавлять адресатов в сообщение по одному.

Социальные сети

Наслаждайтесь обменом текстовыми сообщениями в сети Twitter прямо с вашего телефона.



С помощью камеры телефона с высоким разрешением вы можете сделать фотоснимок и немедленно загрузить его в ваш альбом на Facebook. В процессе общения в сети Twitter, вы также можете отправить фото вместе со своим сообщением. Более того, вы можете снять видеоклип и загрузить его на YouTube.

Подробности см. в разделе “Обмен фотографиями и видеозаписями через Facebook, Twitter и YouTube”.

Smart Dial

Функция Smart Dial программы Телефон позволяет быстро и легко позвонить нужному абоненту. Просто введите номер телефона или несколько первых букв имени контакта, которому хотите позвонить. По мере набора букв имени Smart Dial выполняет поиск и фильтрацию списка контактов (в телефоне и на SIM-карте) и телефонных номеров из журнала вызовов. В отфильтрованном списке выберите номер или контакт, которому вы хотите позвонить.

Экранная клавиатура

Вы можете вводить текст, используя одну из трех раскладок экранной клавиатуры: **Полная QWERTY**, **Компактная QWERTY** и **Клавиатура телефона**.

Экранная клавиатура имеет функцию предиктивного ввода и автоисправления слов, помогая вам вводить текст быстрее и точнее. Не беспокойтесь, правильно ли вы нажимаете каждую кнопку, просто завершите слово и дайте экранной клавиатуре сделать все остальное.



Полная раскладка QWERTY

Когда вы указываете получателя в вашем сообщении, достаточно ввести всего несколько первых букв его имени. После чего на экране появится список совпадений имен из числа ваших сохраненных контактов. Нажмите номер или адрес эл. почты получателя, которому хотите отправить сообщение.

Интернет и мультимедийные развлечения

Просматривая веб-страницы, разглядывая фотоснимки и видеоклипы или листая музыкальные альбомы, вы можете повернуть телефон на бок влево, чтобы изменить ориентацию экрана на альбомную.



Масштабирование щипковыми движениями

Емкостный сенсорный экран вашего телефона обеспечивает безупречное управление касанием пальцев. При просмотре веб-страниц, фотоснимков, сообщений или документов вы можете легко изменять их масштаб простыми щипковыми движениями пальцев. Нажмите сенсорный экран большим и указательным пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить изображение на экране. Сведите пальцы вместе щипковым движением, чтобы уменьшить масштаб.




Увеличение масштаба



Уменьшение масштаба

На некоторых экранах, где некоторые экранные элементы управления или значки имеют малый размер, и их трудно нажимать, вы также можете использовать щипковые движения для изменения масштаба. После увеличения масштаба экранный элемент управления или значок станет крупнее, и вы легко сможете нажать на него пальцем. На экране также появится небольшое окно предпросмотра, внутри которого можно перемещать пальцем рамку, чтобы просматривать отдельные части увеличенного экрана.

 Удерживая телефоном в одной руке и прокручивая большим пальцем той же руки, старайтесь не касаться экрана другими пальцами или ладонью, так как телефон может интерпретировать это как жест изменения масштаба.

HTC Footprints

Ведите хронику своей жизни с помощью **HTC Footprints™**. Куда бы вы не отправились, вы можете делать фотоснимки тех мест, где вы побывали, и сохранять их координаты GPS и другие сведения в вашем телефоне. Впоследствии с вкладки **Footprints** Начального экрана вы сможете легко пролистать эти фотоснимки и снова насладиться видами ваших любимых мест.

Подробности об использовании функции Footprints см. в главе “Поиск и съемка мест” Руководства пользователя в формате PDF.



Это просто интуитивно

Некоторые конструктивные особенности телефона HTC HD mini гораздо легче попробовать, чем пытаться объяснить. Например, уровень громкости звонка, который уменьшается, если телефон обнаруживает, что вы его подняли, или экран, который автоматически подстраивается под уровень освещенности вокруг вас и отключается, чтобы предотвратить его случайное касание во время разговора по телефону. Это также и емкостная сенсорная технология, которая позволяет вам легче настраивать параметры, отмечать встречи в календаре, просматривать фотоснимки и перемещаться по меню лишь с помощью касания пальцем.

9. Подключение к Интернету

Ваш телефон помещает весь Интернет к вам в карман. Вы можете выйти в Сеть с помощью подключения для передачи данных или по Wi-Fi.

Использование соединения для передачи данных

Это просто. При первом включении телефона (с установленной SIM-картой) он должен автоматически подключиться к службе передачи данных вашего оператора мобильной связи.

Для экономии заряда аккумулятора вы можете отключать соединение для передачи данных, когда оно не используется. На Начальном экране откройте вкладку **Настройка**, нажмите **Управление беспроводной связью**, а затем нажмите на ползунок **Вкл/Выкл** варианта "Канал данных".

Использование функции Wi-Fi


Если вы пропустили настройку сети Wi-Fi при первом включении телефона, выполните следующие действия для подключения телефона к сети Wi-Fi.

1. На Начальном экране откройте вкладку **Настройка**, а затем нажмите **Беспроводная связь**.
2. Нажмите **Wi-Fi**. На экране появятся обнаруженные беспроводные сети.
3. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
 - Если вы выбрали открытую (незащищенную) сеть, вы подключитесь к ней автоматически.
 - Если вы выбрали защищенную сеть, введите ключ безопасности и нажмите **Готово**. Вы будете подключены к сети.

Использование веб-браузера

Браузер вашего телефона сделает просмотр веб-страниц легким и увлекательным.

Наслаждайтесь полнофункциональным просмотром веб-сайтов с помощью Opera Mobile™. На Начальном экране откройте вкладку **Интернет** и выберите **Запустить браузер** для запуска программы Opera Mobile.

Opera Mobile работает в двух режимах: полноэкранном и в режиме обычного просмотра. В полноэкранном режиме адресная строка и кнопки управления браузером не отображаются. Чтобы вернуться из полноэкранного в обычный режим просмотра, нажмите значок **Восстановить** () в правом верхнем углу экрана браузера.




При просмотре веб-страницы в полноэкранном режиме нажмите сенсорный экран большим и указательным пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить изображение на экране. Сведите пальцы вместе щипковым движением, чтобы уменьшить масштаб.

10. Сообщения

Будьте всегда на связи с важными для вас людьми.


Отправка SMS-сообщений


Вы можете посылать короткие текстовые сообщения (SMS) на другие мобильные телефоны. Если вы превысите максимальное количество символов для одного текстового сообщения, ваше сообщение будет доставлено как одно, но стоить оно будет дороже, чем одно сообщение.

1. На Начальном экране откройте вкладку **Сообщения**, а затем нажмите значок **Создать сообщение** () в правой верхней части экрана.
2. В поле **Кому** введите номер мобильного телефона получателя. Вы также можете набрать несколько первых букв имени получателя, чтобы на экране появился список совпадений имен из числа ваших сохраненных контактов, а затем нажать номер мобильного телефона получателя, на который вы хотите отправить свое сообщение.
3. Нажмите текстовую область "Нажмите, чтобы ввести текст" и наберите ваше сообщение.
4. По завершении ввода SMS-сообщения нажмите **Отправить**.

Отправка мультимедийных сообщений (MMS)


Вы можете отправлять MMS-сообщения, содержащие фото, видео- или аудиозаписи.

1. На Начальном экране откройте вкладку **Сообщения**, а затем нажмите значок **Создать сообщение** () в правой верхней части экрана.
2. В поле **Кому** введите номер мобильного телефона или адрес эл. почты получателя. Вы также можете набрать несколько первых букв имени получателя, чтобы на экране появился список совпадений имен из числа ваших сохраненных контактов, а затем нажать номер мобильного телефона или адрес эл. почты получателя, на который вы хотите отправить свое сообщение.


3. Нажмите кнопку **Вложить** (), а затем выберите то, что вы хотите вставить в мультимедийное сообщение: фотоснимок, видеоклип, аудиозапись, сведения о контакте, встречу из календаря или слайд-шоу.
4. По завершении ввода MMS-сообщения нажмите **Отправить**.

Настройка учетной записи эл. почты Интернета

Настройте в телефоне учетные записи эл. почты, например учетные записи личной и служебной эл. почты. (О настройке служебной учетной записи Outlook см. в Руководстве пользователя в формате PDF.)

1. На Начальном экране откройте вкладку **Эл. почта**.
2. Если вы создаете учетную запись эл. почты впервые, нажмите **Добавить уч. запись**. Можно также нажать **Меню > Добавить учетную запись**.
3. Выберите поставщика услуг эл. почты. Если вашего поставщика услуг нет в списке, нажмите **Другой**.
4. Введите свой адрес эл. почты и пароль, и нажмите **Далее**.
5. Введите имя пользователя и отображаемое имя, и нажмите **Далее**.
 Если в базе данных телефона не указана эл. почта, которую вы хотите настроить, то на следующих экранах вам будет предложено ввести дополнительные данные, например параметры серверов входящей и исходящей эл. почты. Получите эти параметры у вашего поставщика услуг эл. почты.
6. Укажите интервал автоматической отправки и получения эл. почты.
7. Нажмите **Готово**.

Отправка эл. почты

1. На Начальном экране откройте вкладку **Эл. почта** и выберите нужную учетную запись эл. почты в правой части экрана.
2. Нажмите значок **Создать сообщение** () для создания нового сообщения эл. почты.
3. Нажмите на поле **Кому**, а затем выберите контакт или группу эл. почты.


В поле **Кому** вы также можете набрать несколько первых букв имени получателя, чтобы на экране появился список совпадений имен из числа ваших сохраненных контактов, а затем нажать на получателя, чтобы автоматически вставить его адрес эл. почты.

4. Введите текст и тему сообщения и нажмите **Отправить**.

11. Использование камеры

Путешествуя по делам или для отдыха, наслаждайтесь фото- и видеосъемкой вашего путешествия и случайных встреч с помощью 5-мегапиксельной камеры вашего телефона.

Фотосъемка

1. На Начальном экране откройте вкладку **Фото и видео** и нажмите значок **фотоаппарата** ()
2. Дождитесь, пока камера автоматически сфокусируется на объекте съемки в центре экрана видоискателя, либо вы можете сфокусировать камеру на любой области, нажав на нее на экране видоискателя.




Автоматическая фокусировка




Сенсорная фокусировка




Если вы нажмете на экран за пределами области фокусировки, появится белая рамка, очерчивающая границу, внутри которой вы можете использовать функцию "Сенсорная фокусировка".

3. Кратковременно нажмите кнопку **Виртуальная камера** () , чтобы немедленно получить фотоснимок, или нажмите и удерживайте кнопку **Виртуальная камера**, чтобы найти новый фокус и затем сделать фотоснимок.

Видеосъемка

1. На Начальном экране откройте вкладку **Фото и видео** и нажмите значок **видеокамеры** ().
2. Наведите камеру на объект съемки.

3. Кратковременно нажмите кнопку **Виртуальная камера** () , чтобы немедленно начать видеосъемку, или нажмите и удерживайте кнопку **Виртуальная камера**, чтобы найти новый фокус и затем начать видеосъемку.
4. Чтобы остановить съемку, нажмите кнопку **Виртуальная камера** еще раз.

Чтобы узнать больше об использовании камеры, см. главу “Камера и мультимедиа” Руководства пользователя в формате PDF.

12. Обмен фотографиями и видеозаписями

Вы можете легко публиковать свои фотоснимки на сайтах Facebook и Twitter прямо с вашего телефона или отправлять видеозаписи на YouTube.

Вход в ваши учетные записи социальных сетей


Если вы пропустили настройку ваших учетных записей социальных сетей при первом включении телефона, вам необходимо войти в свои учетные записи, прежде чем вы сможете загружать свои фотоснимки и видеоклипы и делиться ими.

1. На Начальном экране откройте вкладку **Настройка**, а затем нажмите **Службы данных**.
2. По очереди войдите в сети Facebook, YouTube и Twitter. Нажав каждое из названий сетей, на следующем экране введите свое имя пользователя и пароль, а затем нажмите **Вход**.

Отправка фотоснимков на Facebook

Сделав фотоснимок с помощью камеры вашего телефона, вы можете загрузить фотоснимок на Facebook. Если вы хотите загрузить сразу несколько фотоснимков, воспользуйтесь Альбомы.

1. Откройте приложение “Камера” и сделайте фотоснимок. Инструкции см. в разделе “Использование камеры” данного руководства.



2. Сделав фотоснимок, нажмите значок **Опубликовать** () , выберите пункт **Отправить на Facebook**, а затем нажмите **Отправить**.
3. Чтобы отправить сразу несколько фотоснимков, перейдите на вкладку **Фото и видео** на Начальном экране, а затем нажмите **Альбомы** в левой нижней части экрана.

На экране “Альбомы” выберите **Меню > Опубликовать > Facebook**, нажмите каждый из фотоснимков, которыми хотите поделиться, а затем нажмите **Отправить**.

По завершении передачи вы можете войти в свою учетную запись на Facebook с помощью веб-браузера, чтобы проверить и просмотреть отправленные на Facebook фотоснимки. Вы увидите их на основной домашней странице. Их также можно просмотреть все вместе в альбоме “Отправки с мобильного”.

Отправка фотоснимков на Twitter

На сайт Twitter можно загружать только по одному фотоснимку за раз. Сначала создайте новое сообщение, а затем выберите фотоснимок или сделайте новый фотоснимок с помощью камеры. Ваш телефон передаст фотоснимок на сервер размещения фотоснимков, а затем вставит его URL-адрес в tweet-сообщение.

1. На Начальном экране откройте вкладку **Twitter**.
2. Нажмите **Меню > Создать tweet-сообщение**. Если вы хотите набрать tweet-сообщение, введите текст в соответствующем поле.
3. Нажмите кнопку Камера ().
4. Если на следующем экране не окажется желаемого фотоснимка, сначала нажмите **Альбомы** и выберите альбом, содержащий фотоснимок, который хотите отправить.
5. Найдя нужный фотоснимок, нажмите на него, чтобы выбрать. Вы также можете нажать значок **Камера** () в левом верхнем углу экрана, чтобы сделать фотоснимок с помощью камеры.

6. После этого телефон начнет отправку фотоснимка на сервер Twitter. По завершении загрузки в вашем tweet-сообщении появится URL-адрес фотоснимка.
7. Нажмите **Обновить**, чтобы отправить ваше сообщение с URL-адресом фотоснимка, чтобы другие люди смогли увидеть его на сайте Twitter.

Если вернуться на вкладку **Twitter** Начального экрана и нажать **Все tweet-сообщения**, вы увидите отправленное сообщение, содержащее URL-адрес переданного фотоснимка.

Отправка видеоклипов на YouTube

Вы можете записать видеоклип с помощью камеры и немедленно загрузить его на YouTube. Если вы хотите загрузить сразу несколько видеоклипов, воспользуйтесь Альбомы.

1. Откройте приложение "Камера" и запишите видеоклип. Инструкции см. в разделе "Использование камеры" данного руководства.
2. По завершении видеосъемки нажмите значок **Отправить** () , выберите пункт **Отправка на YouTube**, а затем нажмите **Отправить**.
3. На экране отправки видео введите для него заголовок и описание. Вы также можете сделать этот видеоклип доступным для общего просмотра с помощью ползунка Выкл/Вкл.
4. Нажмите **Отправить**.


To share several videos, slide to the **Photos and Videos** tab on the Home screen, and then tap **Albums** on the bottom left of the screen. На экране Альбомы **выберите Меню > Опубликовать > YouTube**, нажмите каждый из видеоклипов, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Далее**, а затем выполните пункты 3 и 4, указанные выше, чтобы отправить видеоклипы на YouTube.

По завершении передачи вы можете войти в свою учетную запись на YouTube с помощью веб-браузера, чтобы проверить и просмотреть отправленные видеоклипы. Их можно просмотреть по группам в разделе "Загруженные видеоклипы" ("Uploaded Videos") в журнале вашей учетной записи.

13. Управление беспроводной связью телефона

Менеджер связи обеспечивает простое включение и отключение функций беспроводной связи вашего телефона, таких как Wi-Fi, Bluetooth, соединение для передачи данных и т.д. На Начальном экране откройте вкладку **Настройка**, а затем нажмите **Управление беспроводной связью**, чтобы открыть Менеджер связи.

На экране Менеджера связи можно настроить перечисленные параметры, нажимая слева возле каждого из них. С помощью ползунков Выкл/Вкл справа можно включать или отключать соответствующие функции. Подробности о работе с Менеджером связи см. в главе "Управление телефоном" Руководства пользователя в формате PDF.



С помощью функции **маршрутизатора Wi-Fi** на экране Менеджера связи можно настроить ваш телефон как беспроводной маршрутизатор, чтобы компьютер связывался с телефоном по сети Wi-Fi и использовал соединение телефона для передачи данных для выхода в Интернет. Подробности см. в главе "Интернет и социальные сети" Руководства пользователя в формате PDF.

14. Синхронизация с компьютером

Синхронизация телефона с компьютером позволяет взять с собой важную информацию, куда бы вы ни отправлялись.

Для получения сведений о загрузке и установке на компьютер программы Microsoft ActiveSync (для Windows XP) или “Центр устройств Windows Mobile” (для Windows Vista или Windows 7) посетите веб-сайт:

<http://www.windowsmobile.com/getstarted>

Настройка ActiveSync

1. Подсоедините телефон к компьютеру. Автоматически запустится мастер настройки синхронизации. Для продолжения нажмите **Далее**.
2. Для синхронизации телефона с компьютером снимите флажок **Синхронизировать с сервером Microsoft Exchange** и нажмите **Далее**.
3. Выберите типы данных для синхронизации и нажмите **Далее**.
4. Установите или снимите флажок **Разрешить беспроводные подключения для передачи данных**.
5. Нажмите **Готово**.

Настройка программы “Центр устройств Windows Mobile”

1. Подсоедините телефон к компьютеру. Программа “Центр устройств Windows Mobile” настроится и запустится автоматически.
2. На экране с лицензионным соглашением нажмите **Принять**.
3. На начальном экране “Центра устройств Windows Mobile” нажмите **Настроить устройство**.
4. Выберите элементы для синхронизации и нажмите **Далее**.
5. Введите имя для телефона и нажмите **Настроить**.

15. Восстановление заводских настроек

Хотите начать все с “чистого листа”? Если вы отдаете ваш телефон кому-либо или просто хотите начать работать с телефоном “с нуля”, вы можете выполнить сброс настроек. На этот шаг не следует идти необдуманно. Сброс настроек вашего телефона удалит все ваши данные, включая все приложения, которые вы загружали и устанавливали. Это вернет телефон в состояние, в котором он был до первого включения.



Прежде чем выполнить сброс настроек телефона, убедитесь, что проведено резервное копирование всех данных, которые вы хотели сохранить.

Сброс настроек телефона через меню Настройка

1. На Начальном экране перейдите на вкладку Настройка, а затем нажмите **Безопасность > Заводской сброс**.
2. Введите “1234” и нажмите **Да**.

Сброс настроек телефона с помощью кнопок телефона

1. На выключенном телефоне нажмите и удерживайте кнопки ГРОМЧЕ и ТИШЕ, затем кратковременно нажмите и отпустите кнопку ПИТАНИЕ.

На экране появится сообщение о том, что в результате выполнения этой операции все ваши личные данные будут удалены, а для всех параметров будут восстановлены стандартные заводские значения.

2. Отпустите кнопки ГРОМЧЕ и ТИШЕ.
3. Нажмите кнопку ГРОМЧЕ, чтобы выполнить аппаратный сброс, или кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отменить сброс.

16.Советы по устранению неполадок

В. Что делать при зависании или медленной работе телефона?

- Выключите и снова включите телефон или освободите часть памяти телефона.
- Удалите из телефона лишние программы для устранения вызываемой ими нестабильности функций телефона.
- После создания резервной копии ваших данных и файлов восстановите в телефоне заводские настройки по умолчанию. На Начальном экране перейдите на вкладку **Настройка**, нажмите **Безопасность > Заводской сброс**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить в телефоне заводские настройки по умолчанию. Если экран телефона перестает реагировать или вы не можете войти в Windows Mobile, выполните аппаратный сброс. О выполнении аппаратного сброса см. в главе “Управление телефоном” Руководстве пользователя в формате PDF.

В. Сокращается время работы телефона в режиме ожидания.

- Время работы в режиме ожидания зависит от того, как вы используете свой телефон. Включение и использование беспроводных соединений, например Bluetooth или Wi-Fi, ускоряет расход заряда аккумулятора.
- К более быстрому расходу заряда аккумулятора приводят продолжительные звонки, использование камеры, подключение к Интернету и т.п.
- Аккумуляторы — это расходные элементы, которые необходимо заменять каждый раз по истечении срока от восьми месяцев до года.
- Дополнительные сведения также приводятся на веб-сайте технической поддержки НТС. На сайте технической поддержки выберите модель своего телефона и перейдите в раздел “Вопросы и ответы”.

- В. Во время долгих звонков и при зарядке аккумулятора телефон нагревается.
- Если телефон нагревается во время зарядки аккумулятора — это нормально. После завершения зарядки температура станет нормальной.
 - При длительном использовании функций телефона, например при долгом разговоре по телефону или при записи продолжительного видеоклипа, телефон нагревается — это нормально.

Заверяем вас, что все телефоны HTC перед отправкой потребителю тестируются и сертифицируются местными регулирующими органами.

Проверьте наличие дополнительных обновлений и поищите полезные советы на нашем веб-сайте: www.htc.com/support.



91H0xxxx-xxM Rev.A